

**NL** Gebruiksaanwijzing voor Brilagi kerstverlichting

Geachte klant, dank u voor de aankoop van ons product. Lees aandachtig de volgende instructies en neem ze in acht om ervoor te zorgen dat dit product veilig en tot uw volle tevredenheid gebruikt wordt. Zo kunt u ook oneigenlijk gebruik of beschadiging voorkomen. Voorkom ondeskundige omgang met het apparaat en volg altijd de gebruiksvorschriften voor elektrische apparaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

**Beschrijving**

• stroomvoorziening: 230V AC • -20°C tot +50°C • beschermingsklasse: IP44 (gebruik buiten en binnen) • 8 lichtstanden (knipperen, licht overgang, dimmen, enz.) • geheugenfunctie - na het inschakelen wordt de laatst gebruikte lichtstand geactiveerd • timer 6u/18u - na 6u vanaf het inschakelen schakelt hij automatisch uit en na 18u weer in • gebruik binnen en buiten

**Waarschuwing**

1. Pak de lampjes eerst uit de doos en wikkel ze volledig af voordat u ze in een stopcontact steekt en aanzet. Dit voorkomt overmatige oververhitting en mogelijke brand.
2. Deze lampjes warmen op wanneer ze in gebruik zijn. Plaats ze daarom niet in de buurt van andere warmtebronnen en dek ze niet af.
3. Gebruik de lampjes niet als ze op welke manier dan ook beschadigd zijn, ook niet als het snoer beschadigd is of als er een kortsluiting of hoog spanningspiek is geweest.
4. Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter. Sluit de lampjes of een deel ervan nooit aan op het elektriciteitsnet of op een ander product.
5. Het product voldoet aan beschermingsklasse IP44 en is geschikt voor gebruik buitenshuis.
6. Om de lampjes schoon te maken, gebruikt u een vochtige doek en koppelt u ze altijd eerst los van het elektriciteitsnet. Laat de lampjes volledig drogen voordat u ze gebruikt.
7. Probeer de bedrading niet zelf te repareren, want dat kan kortsluiting, brand of verwondingen tot gevolg hebben.
8. Koppel de lampjes los van het elektriciteitsnet als u ze niet gebruikt.
9. Dit product is geen speelgoed! Buiten het bereik van kinderen houden.
10. Bescherm het milieu. Als het product niet meer bruikbaar is, werp het dan weg bij het daarvoor bestemde inzamelpunt. Gooi het niet bij het normale huisvuil.
11. Het product mag alleen door volwassenen gebruikt worden. Vermijd de nabijheid van of het contact met huis- en computer elektronica.

**Licht/ knipper modi:** Combinaties, golven, sequentie, langzaam oplichten, snel knipperen, langzaam vervagen, flitsen, constant aan. De modi worden omgeschakeld met de knop op de bediening. Geïntegreerde geheugenchip zorgt ervoor dat de laatst gebruikte stand geactiveerd wordt nadat de lichten ingeschakeld.

De **timer** schakelt de lampen automatisch aan en uit. Inschakelen kan door lang op de knop op de stroomadapter te drukken. De geactiveerde timer wordt gesignaleerd door het lampje op de knop. De timer werkt als volgt. Na activering gaan de lampjes zes uur lang aan. Daarna worden de lampjes voor achttien uur uitgeschakeld totdat u de timer uitzet.