ZON2000-(20KTL, 29,9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

Een beknopte gids

Uitgave: 06 Onderdeelnummer: 31500EAC Datum: 2022-01-04



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

UPOZORNĚNÍ

- De informatie in dit document kan worden gewijzigd als gevolg van versie-updates of om andere redenen. Hoewel bij de voorbereiding van dit document alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid van de inhoud te garanderen, zijn alle de verklaringen, informatie en aanbevelingen in dit document vormen geen garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
- Alleen gekwalificeerde en getrainde elektriciens mogen de apparatuur bedienen. Bedieningspersoneel moet de samenstelling en werkingsprincipes van een netgekoppeld PV-systeem en de plaatselijke voorschriften begrijpen.
- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert om vertrouwd te raken met de p r o d u c t i n f o r m a t i e en veiligheidsmaatregelen. Huawei is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door overtreding van de voorschriften voor opslag, transport, installatie en gebruik in dit document en de gebruikershandleiding.
- Gebruik geïsoleerd gereedschap bij het installeren van het apparaat. Gebruik geschikte
 persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voor persoonlijke veiligheid.



(1) LED-indicatoren

(3) Radiator

(5) Communicatiepoort (COM)

(7) DC-schakelaar (DC SWITCH)

- (2) Hostpaneel
- (4) Bevestigingsschroeven luifels
- (9) Ventilatiekleppen
- (11) AC-uitgangspoort

(6) Gat voor borgschroef DCschakelaar

(8) Slimme donglepoort (4G/WLAN-FE)

(10) DC-ingangsklemmen (PV1-PV8)

(12) Aardingspunt

Copyright © Huawei Technologie s Co., Ltd. 2022. Alle rechten voorbehou den.



3 Installatie van omvormer voor zonne-energie

POZNÁMKA

 Bij de omvormer voor zonne-energie worden M12x40-schroeven geleverd. Als de schroeflengte niet voldoet aan

installatievereisten, bereidt u de M12 boutverbindingen zelf voor en gebruikt u ze samen met de meegeleverde moeren M12.

- Deze beknopte handleiding beschrijft hoe je een omvormer voor zonne-energie op een steun installeert. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over installatie aan de wand.
- Installeer voor modellen die in Australië worden gebruikt de DC-schakelaarborgschroef volgens de plaatselijke normen. Bij de omvormer voor zonne-energie wordt een borgschroef voor de DC-schakelaar geleverd om te voorkomen dat de omvormer voor zonne-energie per ongeluk wordt gestart.
- Voordat je de montagebeugel installeert, moet je de Torx veiligheidssleutel verwijderen en opzij leggen.



D POZNÁMKA

Het wordt aanbevolen om maatregelen te nemen tegen corrosie op de boorgatlocaties.

 Installeer de omvormer voor zonne-energie op de montagebeugel. 3. Draai de Torx-veiligheidsschroeven aan beide zijden vast.



UPOZORNĚNÍ

Zet de schroeven aan de zijkanten vast voordat u de kabels aansluit.

4 Onderling verbonden kabels

4.1 Voorbereidingen

UPOZORNĚNÍ

- Sluit kabels aan volgens de plaatselijke installatiewetten en -voorschriften.
- Kabelspecificaties moeten voldoen aan lokale normen.
- Controleer voordat u de kabels aansluit of de DC-schakelaar van de omvormer voor zonne-energie en alle schakelaars die erop zijn aangesloten in de OFF-stand staan. Anders kan de hoge spanning van de omvormer voor zonne-energie het volgende veroorzaken elektrische schok.

Č.	Kabel	Туре	Specificaties
1	PE-kabel	Enkelkerns koper voor buiten kabel	Doorsnede geleider ≥ 16 mm²
2	AC uitgangsspanning. koperen kern/alumin	Buitenkabel met ium kabel	 Draaddoorsnede: 16-50 mm2 buitenkabel me koperen kern of 35-50 mm2 buitenkabel met aluminium kern
		Kern	Buitendiameter kabel: 16-38 mm
3	DC-ingangsvoeding	Conventionele buiten PV-kabel in	Draaddoorsnede: 4-6 mm2
	(Ontioneel) RS485	industrie (aanbevolen model: PV1-F)	 Buitendiameter van kabel: 5,5-9 mm Draaddoorsnede: 0.2-1 mm2
4	Communicatie	Tweeaderige afgeschermde	,
		getwiste 2-draads kabel voor buiten (dop.	
<i>11:</i>	kabel	model: DJYP2VP2-2x2x0.75)	- Buitendiameter van kabel: 4-11 mm

Opmerking a: Vijfaderige kabels met een doorsnede van 5 x 35 mm2 of 5 x 50 mm2 worden niet ondersteund.

4.2 PE-kabelaansluiting

Gereserveerd PE-punt

A NEBEZPEČÍ

Sluit de neutrale draad niet aan op de behuizing als een PE-kabel. Anders kunt u een e l e k t r i s c h e schok krijgen.

- Het PE-punt op de AC-uitgangspoort wordt alleen gebruikt als een equipotentiaal PE-punt, het vervangt niet het PE-punt op de behuizing.
 - Na het aansluiten van de PE-kabel wordt aanbevolen om silicagel of verf rond de aardklem.



IS13I50001

De AC-uitgangsvoedingskabel installeren

UPOZORNĚNÍ

- Gebruik een dopsleutel en verlengstuk om de AC-stroomkabel aan te sluiten. Het verlengstuk moet langer zijn dan 100 mm.
- De PE-kabel moet voldoende speling hebben om ervoor te zorgen dat de laatste kabel die de kracht draagt de PE-kabel is als de AC-uitgangsvoedingskabel de trekkracht draagt door overmacht.
- Installeer geen apparaten van derden in de AC-aansluitdoos.
- Je moet de M8 OT-klemmen zelf voorbereiden.
- 1. Verwijder het AC-klemmenblok en installeer de schotplaten.



2. Sluit de AC-voedingskabel aan (gebruik een 5-aderige kabel als voorbeeld).

F



POZNÁMKA

- Om beschadiging van het rubberen inzetstuk te voorkomen, mag de kabel er niet rechtstreeks met het OT-krimpeinde doorheen worden geleid.
- Het wordt aanbevolen dat de lengte van de gestripte PE-kabel 15 mm langer is dan de lengte van de andere kabels.
- De kabelkleuren in de afbeeldingen zijn alleen ter referentie. Selecteer geschikte kabels volgens de plaatselijke normen.
- Op dezelfde manier kan een driedraads uitgangskabel voor wisselstroom worden aangesloten. De driedraads kabel (L1, L2 en L3) is niet aangesloten op de nul- of PE-geleider.
- De vieraderige kabel (L1, L2, L3 en PE) is niet aangesloten op de N-geleider en de vieraderige kabel (L1, L2, L3 en N) is niet aangesloten op de PE-geleider.



IS13I20002

4.4 Installatie van DC-ingangsvoedingskabels

UPOZORNĚNÍ

1. Gebruik de Staubli MC4 positieve en negatieve metalen klemmen en DC-connectoren die bij de omvormer voor zonne-energie worden geleverd.

Het gebruik van incompatibele positieve en negatieve metalen aansluitingen en DC-connectoren kan ernstige gevolgen hebben. Schade aan de apparatuur wordt niet gedekt door de garantie.

2. We raden u aan de krimptang FV-CZM-22100 (Staubli) te gebruiken en deze niet te gebruiken met de positionering

blok. Anders kunnen de metalen klemmen beschadigd raken. De FV- MS (Staubli) of FV-MS-HZ (Staubli) vorksleutel wordt aanbevolen.

- 3. Zorg ervoor dat de uitgang van de PV-module goed geïsoleerd is van de grond.
- De ingangsgelijkspanning van de SUN2000-29,9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3 mag in geen geval hoger zijn dan 1100 V DC.
- 5. De ingangsgelijkspanning van de SUN2000-20KTL-M3 mag in geen geval hoger zijn dan 800 V DC.
- Voordat u de DC-ingangsvoedingskabels installeert, moet u de polariteit van de kabels aangeven om de juiste kabelverbindingen te garanderen.
- 7. Als het DC-ingangssnoer verkeerd om is aangesloten en de DC-schakelaar aan staat, mag u het snoer niet onmiddellijk gebruiken.

DC-schakelaar of positieve/negatieve aansluitingen. Anders kan het apparaat beschadigd raken. Schade aan het apparaat valt niet onder de garantie. Wacht tot 's nachts wanneer het zonlicht afneemt en de PV-stringstroom daalt tot onder 0,5 A. Zet dan de DC-schakelaar op OFF, verwijder de positieve en negatieve connectors en corrigeer de polariteit van de DC-stroomkabel.

- Als SUN2000 wordt gebruikt met een optimizer, mag het aantal optimizers voor één PV-string niet hoger zijn dan 25.
- 9. Als de PV-string is geconfigureerd met een optimizer, controleer dan de kabelpolariteit volgens de quick gids voor de smart PV optimizer.



4.5 (Optioneel) Smart Dongle installeren

UPOZORNĚNÍ

- Smart Dongle wordt niet geleverd in standaardconfiguratie.
- Raadpleeg de *beknopte handleiding* voor meer informatie over het gebruik van de SDongleA-05 WLAN-FE Smart Dongle.
 - SDongleA-Quick Guide (WLAN-FE).
- Raadpleeg de *SDongleA-03 (4G)* beknopte handleiding voor meer informatie over het gebruik van de SDongleA-03 4G Smart Dongle.
- Een beknopte handleiding wordt meegeleverd met de Smart Dongle of kan worden verkregen door de QR-codes te scannen.







WLAN-FE

4G





UPOZORNĚNÍ

Installeer de voedingskabel voordat u de Smart Dongle op de omvormer voor zonne-energie installeert.

4G slimme dongle

UPOZORNĚNÍ

- Als uw Smart Dongle niet is uitgerust met een SIM-kaart, gebruik dan een standaard SIM-kaart (afmetingen: 25 mm x 15 mm) met een capaciteit van 64 KB of meer.
- Bepaal bij het installeren van de SIM-kaart de installatierichting op basis van de schermafdruk en de pijl op de kaartsleuf.
- Druk de SIM-kaart op zijn plaats om hem te vergrendelen, dan is hij correct geïnstalleerd.
- Om de SIM-kaart te verwijderen, duwt u deze naar binnen om hem eruit te schuiven.



4.6 De signaalkabel installeren

UPOZORNĚNÍ

- Houd de signaalkabel bij het leggen gescheiden van de voedingskabel en uit de buurt van sterke interferentiebronnen om sterke interferentie met de communicatie te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de beschermlaag van de kabel zich in de connector bevindt, dat overtollige kerndraden van de beschermlaag zijn afgesneden, dat de onbeschermde kerndraad volledig in de kabelopening is gestoken en dat de kabel stevig vastzit.



Č.	Besch	Functies	Beschrijving	Č.	Besch rijving	Functies	Beschrijving
rijvin	g						
1	485A1-	RS485 differenti	Het wordt gebruikt om omvormers in	2	485A1-2	RS485 differenti	Het wordt gebruikt om omvormers in
	1	eel	cascade te			eel	cascade te
		signaal +	schakelen of om			signaal +	schakelen of om
3	485B1-1	Rdjafgergenti	venbkadingte	4	485B1-2	differentieel	Værbkadiogste
		eel	merkendingtmaken			signaal -	værleendringt
		signaal -	Smeanet Adagger.				Smakethogger.
		_			2	2	EMI.
		Aardingspunt				Aardingspunt	
_		op					
5	PE	schermlaag	-	6	PE	opde	-
						afschermingsla	
		DC 405				ag	
		K5485					
_		alfferenti	Wordt				
7	485A2	eel	aangesloten op	8	DIN1		
-		signaal +	de signaalpoort				
		RS485	RS485 naar				
		Differentieel	meter voor	4.2	DINI2	Droog contact	
91	485B2	signaal -	Planning	ŧθ	BIN2	voor planning	
13	GND	GND	van consumptie	14	DIN4	elektrische net	- verken
			Ondersteunt				
			uitschakeling				
		Snelle	Aie NStbesahdermigeg,	uikt			
15	DIN5	uitschakoling	als speciale poort 16		GND		
		unschakening	voor signalen				

snelle uitschakeling.

Scenario's waarbij geen signaalkabel is aangesloten

UPOZORNĚNÍ

Als er geen signaalkabel nodig is voor de SUN2000, gebruik dan waterdichte pluggen om de kabelgaten op de signaalkabelconnector te blokkeren en sluit de signaalkabelconnector aan op de communicatiepoort op de SUN2000.

SUN2000 om de waterdichtheid van de SUN2000 te verbeteren.



IS13I40003





• Sluit de RS485-communicatiekabel aan op de omvormer voor zonne-energie.

UPOZORNĚNÍ

Als twee of meer omvormers voor zonne-energie in cascade worden geschakeld, installeer dan een RS485communicatiekabel.



Sluit de RS485 communicatiekabel aan op de meter.



Sluit de planningssignaalkabel aan op het elektriciteitsnet



• Sluit de signaalkabel met snelsluiting aan.



2. Sluit de connector van de signaalkabel aan op de communicatiepoort.



5 Verificatie van installatie

Aanvaa	ardbaarheidscriteria
1	De omvormer voor zonne-energie is correct en veilig geïnstalleerd.
2	Kabels worden op de juiste manier geleid volgens de vereisten van de klant.
3	De communicatie-uitbreidingsmodule is correct en stevig geïnstalleerd.
4	De spanstrips zijn gelijkmatig verdeeld en er zijn geen bramen.
5	De PE-kabel is correct en stevig aangesloten.
6	De DC-schakelaar en alle schakelaars die zijn aangesloten op de omvormer voor zonne-energie staan op OFF.
7	De AC uitgangsvoedingskabel, DC ingangsvoedingskabel en signaalkabel zijn correct en stevig
8	Terminals en poorten die niet in gebruik zijn, worden afgesloten met waterdichte doppen.
9	Het installatiegebied is correct en de installatieomgeving is schoon en netjes.

Voordat u de AC-schakelaar tussen de omvormer voor zonne-energie en het lichtnet inschakelt, moet u met een multimeter die op de AC-stand is ingesteld, controleren of de AC-spanning binnen het opgegeven bereik ligt.

- 1. Zet de AC-schakelaar tussen de omvormer voor zonne-energie en het lichtnet aan.
- 2. (Optioneel) Verwijder de borgschroef naast de DC-schakelaar. Berg de schroeven goed op voor toekomstig onderhoud na uitschakeling.

- 3. Zet de DC-schakelaar aan de onderkant van de omvormer voor zonne-energie aan.
- 4. Let op de LED-indicatoren en controleer de bedrijfsstatus van de omvormer voor zonne-energie.

Categorie	Status (Langzaam knippe 1 s en dan Brandt niet gedurende 1 brandt gedurende 0,2 s e	eren: brandt gedurende s; Snel knipperen: en brandt dan niet	Beschrijving			
	gedurende 0,2 s)		-			
			De omvorme in netgekop	er voor zonne-energie werkt pelde modus.		
	Continugroen					
		Continugro				
	en Langzaam knipperen Groen	Uit	DC is aan en	AC is uit.		
Lopende indicator	Knippert		Zowel gelijks	stroom als wisselstroom zijn		
langzaam	Groen	Knippert langzaam energie levert niet	groen en de omvormer voor zonne-			
			energie naai	r het elektriciteitsnet.		
	UitLangzaam	groen knipperendDC is ui	t en wisselstr	en wisselstroom is aan.		
	Uit		UitDC en AC	zijn beide uit.		
	Knippert snel rood -	-	DC-omgeving			
	Permanent rood	Knippert snel rood	Alarm	AC-		
		Constant rood	omgeving	Alarm		
			Fout			

Knippert snel groen Knippert langzaam in het rood UPOZORNĚNÍ

Mobiele telefoon Geen communicatie

De communicatie gaat door.

Opmerking: Als LED1, LED2 en LED3 rood zijn, is de omvormer voor zonne-energie defect en moet deze worden vervangen.



}~ O **≡[** 0 (**ф**)



7 Inbedrijfstelling van het systeem

D POZNÁMKA

- Open de Huawei app store (http://appstore.huawei.com), zoek naar FusionSolar of SUN2000 en download het installatiepakket van de toepassing. U kunt ook de onderstaande QR-codes scannen om te downloaden Toepassing.
- Als de omvormer voor zonne-energie is aangesloten op het FusionSolar intelligente PVbesturingssysteem, wordt de FusionSolar-applicatie aanbevolen. In gebieden (zoals het VK) waar de FusionSolar app niet b e s c h i k b a a r i s, of waar een beheersysteem van derden wordt gebruikt, kan alleen de SUN2000 app worden gebruikt voor inbedrijfstelling.





FusionSolar toepassing SUN2000 toepassing

UPOZORNĚNÍ

- Schermafbeeldingen zijn alleen ter referentie. Werkelijke schermen kunnen afwijken.
- Het initiële wachtwoord voor de WLAN-verbinding van de omvormer voor zonne-energie is te vinden op het label aan de zijkant van de omvormer voor zonne-energie.
- Stel een wachtwoord in wanneer je voor het eerst inlogt. Om de veiligheid van je account te garanderen, moet je je wachtwoord regelmatig wijzigen en het nieuwe wachtwoord onthouden. Als je je wachtwoord niet wijzigt, kan het wachtwoord worden gekraakt. Een wachtwoord dat lange tijd ongewijzigd blijft, kan gestolen of gekraakt worden. Als het wachtwoord verloren gaat, kunnen de apparaten niet meer worden gebruikt.

Toegang. In deze gevallen is de gebruiker verantwoordelijk voor eventuele verliezen veroorzaakt door het PV-systeem.

 Stel de juiste netcode in op basis van het gebruiksgebied en het scenario van de omvormer voor zonneenergie.



7.1 Scenario waarin de omvormers zijn aangesloten op het FusionSolar Smart PV Management System

1. (Optioneel) Registreer een installatieaccount.

D POZNÁMKA

Als je al een installateursaccount hebt, kun je deze stap overslaan.

• Het aanmaken van de eerste installatieaccount genereert een domein met de naam van het bedrijf.

Ø English ∨		<	Select role	<	Installer registra	ition
FusionSolar		-	I'm an owner Real-time monitoring of plant		lote: If your company has registere se system, you do not need to regis our administrator to add you to the	d an account in ter again. Ask user list
6 Prosent Forget	password?		operation Ask your installer to create an account for you.		ompany name	
Log In			I'm installer		Mobile number	
	1		Tap to create your account		lsemame	
	4			E	nter the verification code.	Send
					assword	~
					Annual Pagement	
No count?	12 Mar 10				I have read and agree to Term Privacy Policy	s of Use and
					2m	

• Om meerdere installatieaccounts aan te maken voor een bedrijf, logt u in op FusionSolar en klikt u op **Gebruiker** toevoegen om installatieaccounts aan te maken.

Plants Statistics	< Add u	iser
Setup wizard	*Company	xxx
Q. Enter a plant name.	*Role ③	Installat 🔉
10000K	*Plant Association	eur 🔿 😂
	*Username	
	*Password	بالملا
	Photo	
	*Country/Region code	
	*Phone	
0	Email	
 Ø E	I have obtained the ow If the content you entered inv information, obtain authorizat	ner's authorization. olves third-party personal lion in advance.
Home Maintenance Devices Me	Cancel	

2. Maak een PV-installatie en een PV-eigenaar.



Scenario waarin omvormers voor zonne-energie zijn aangesloten op andere regelsystemen

 Open de SUN2000 app, scan de QR-code van de omvormer voor zonne-energie of maak handmatig verbinding met de WLAN-hotspot om toegang te krijgen tot het inbedrijfstellingsscherm.

2. Selecteer het installat	tie <mark>programmalenwol</mark> er je aar	nmeldingswach	ntwoord in.	< SUN20	00-XXX
3. Klik op Aanmelden or	n naar het scherm voor snell	e instellingen	of het beginscher	m van de	Energy yield of current day
omvormer voor zonr	ne-energie te gaan.	Setting basic parameters	Connect to regent eye	0.000	0.00
		Grid code	>	Monthly Courgy Vield 8,19gang	Total 146.90xare
	-	Voltage level		0	6
Zm	7 🔲	Grid frequency		Alarmi Intenagement	Quack settings
		Phone time			
	SNXXXXXXXXX	Phone time zone	UTC+08:00	5	23
Connection record See more	Advanced user	Sync phone time		Device Monitoring	Maintenance
SUN2000-XXXXCTL-XX	Little your presented			(6)	(TE)
	Cancel Log in		Next	Settings	Power adjustment

D POZNÁMKA



sionSolar Quick Guide voor meer informatie.

7.3 Omvormer aangesloten op optimizers

Raadpleeg de *SUN2000-450W-P Smart PV Optimizer Quick Guide* en de *FusionSolar Application Quick Guide voor* meer informatie over het toevoegen van optimizers en de fysieke lay-out van optimizers. U kunt de QR-codes scannen om de documenten te verkrijgen.





SUN2000-450W-PToepassingen FusionSolar

8 FAQ: Hoe reset ik mijn wachtwoord?

- 1. Controleer of de wisselstroom- en gelijkstroomvoedingen tegelijkertijd op de omvormer voor zonne-energie zijn aangesloten en of de lampjes groen zijn of langer dan 3 minuten langzaam knipperen.
- Zet de AC-schakelaar uit, zet de DC-schakelaar aan de onderkant van de omvormer voor zonne-energie op OFF en wacht,

totdat alle indicatoren op het paneel van de omvormer voor zonne-energie uitgaan.

- 3. Voltooi de volgende handelingen binnen 3 minutere
 - a. Schakel de netvoeding uit en wacht tot de indicator begint te knipperen.
 - b. Zet de AC-schakelaar uit en wacht tot alle indicatoren op het paneel van de omvormer voor zonne-energie uitgaan.
 - c. Schakel de AC-stroomschakelaar in en wacht tot alle LED-lampjes op het paneel van de omvormer beginnen te knipperen, en na ongeveer 30 seconden gaan ze uit.
- 4. Wacht tot de drie indicatoren op het paneel van de omvormer snel groen en vervolgens rood knipperen om a a n te geven dat het wachtwoord is gereset.
- Reset uw wachtwoord binnen 10 minuten. (Als er binnen 10 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd, worden alle parameters

van de omvormer voor zonne-energie blijft hetzelfde als voor de reset).

- a. Wacht tot de indicator knippert.
- b. Om verbinding te maken met de app, haal je de initiële WLAN hotspotnaam (SSID) en het initiële wachtwoord (PSW) van het label aan de zijkant van de omvormer voor zonne-energie.
- 6. Stel de parameters van de router en het beheersysteem in om beheer op afstand te implementeren.





Huawei Technologies Co. Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129 Volksrepubliek China solar.huawei.com