

# Gebruiksaanwijzing

Beste klanten,

Dank u voor uw vertrouwen en voor de aankoop van dit product. Deze gebruiksaanwijzing is bij het product gevoegd. Het bevat belangrijke instructies voor de inbedrijfstelling en het gebruik van het product. Als u het product aan anderen doorgeeft, zorg er dan voor dat u hun ook deze handleiding geeft. Bewaar deze handleiding zodat u hem op elk moment opnieuw kunt lezen!

## **V378A- Doorstroomverwarmer met douche**

### Beschrijving:

De kraan met elektrische boiler en douche is geschikt voor de cottage, garage, maar ook voor de keuken, badkamer of tuinhuis. De elektrische heetwaterkraan ziet eruit en werkt als een gewone kraan, en verwarmt onmiddellijk water in onbeperkte hoeveelheden.

Kranen met elektrische waterverwarming - voordelen:

- besparing van tijd, energie en water
- watertemperatuurregeling van lauw tot heet
- Eenvoudige oplossing als er geen waterverwarming beschikbaar is
- draagbaar, eenvoudige installatie
- direct warm water door eenvoudig de hendel te draaien

### Installatie:

1, Verwijder de vorige batterij, zijinstallatiemethode zoals aangetoond in de beelden 1, (beeld in de Engelse instructie in het pakket) De methode van de tribuneinstallatie zoals aangetoond in de beelden 2 (beeld in de Engelse instructie in het pakket)

Volgens de getoonde afbeelding, bevestig en sluit aan op de juiste wateraansluiting, installeer de veiligheidsklep tussen de watertoevoer en de kraan.

2, Draai de knop en laat het water weglopen, controleer de verschillende onderdelen op lekkage, als het normaal is, ga dan verder met de volgende stap - circuit installatie

3, Zoals op de foto, sluit de kraan aan op de voeding, bevestig de elektrische bedrading van de kraan aan de muur met een kabelklem (beschadig de elektrische bedrading niet)

4, Draai de knop naar het heet water gebied, de digitale display werkt en geeft de temperatuur weer, start het verwarmen. Draai de knop naar het koud water gebied, display wordt donkerder, stop de verwarming

### Beveiliging:

- Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is het willekeurig ombouwen en/of wijzigen van producten niet toegestaan.
- Het instrument mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen (< -10°C / > +50°C), sterke trillingen of zware mechanische belastingen.
- Dit product is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden thuis. Kinderen kunnen delen van het apparaat inslikken of zichzelf verwonden

Technische  
specificatie:

vermogen: 3000 W

Stroomvoorziening: 220-240V  
Lengte stroomkabel: 140 cm, Doucheslang 140 cm  
Waterdicht: IPX4  
Hoogte: 30 cm  
Breedte: 16 cm  
Lengte arm: 23 cm  
Diameter uitloop: 3  
cm

#### Gebruik:

Door de bedieningshendel van de verwarming te draaien, wordt de waterstroom geregeld. De temperatuur van het warme water is hoger naarmate het debiet lager is. De temperatuur zal geleidelijk stijgen en een constante waarde bereiken binnen 5 - 10 seconden (afhankelijk van de temperatuur van het toevoerwater) nadat de hendel op de heetwaterzone is gezet.

2, Temperatuurvertoning is de vertoning van de het verwarmen temperatuur, wijst ook op de het werk status van de batterij, is het scherm helder, verwarmend: als niet verlicht, einde het verwarmen

3,

#### Onderhoud en reiniging

Het product vereist geen onderhoud. Gebruik alleen een zachte, licht met water bevochtigde doek om de behuizing schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen (verf- en vernisverduuners), aangezien deze de behuizing van het product kunnen beschadigen.

#### Methode voor regelmatige reiniging van het mondstuk

Open het mondstuk, spoel het door onder de hogedrukkraan, als u de vuile binnenkant van het mondstuk niet kunt schoonmaken, snij het dan door met een naald zoals hieronder afgebeeld.

Regular reinigingsmethode voor verwarmingsbuizen

Open het deksel, reinig de buis voorzichtig met een tandenborstel, en maak hem vervolgens schoon met water, zoals hieronder is aangegeven.

**Opmerking: Afbeeldingen zijn opgenomen in de Engelse instructies in de bijlage.**

#### Recycling:

Elektronische en elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Verwijder afval aan het einde van de levensduur van het product op de juiste wijze volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen. Red het milieu en draag bij aan de bescherming ervan!

#### Garantie:

Dit product heeft een garantie van 24 maanden. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van onjuist gebruik, ongelukken, slijtage, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of wijzigingen die door een derde aan het product zijn aangebracht.